

Löcher verspachteln mit dem Universal Spachtel Easyfill „to go“

Anspruch



Zeit



Personen



Was benötigt ihr?

- Easyfill „to go“
- Spachtelwerkzeug



Wissenswertes zum Easyfill „to go“

- Füllt Nagel- und Dübellöcher sowie kleine Risse
- Schnell trocknend
- Reißt oder schrumpft nicht
- Für innen und außen



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland

Bitte beachten

Sollte beim Herausziehen der Schraube Material abbröckeln, sollte die Stelle von Schmutz und Staub befreit werden. Bei einer schlechten Untergrundsituation empfehlen wir eine Grundierung.



1



Zuerst solltet ihr prüfen, ob noch Dübel in der Wand stecken. Ihr könnt die Dübel leichter entfernen, wenn ihr eine Schraube eindreht...

2



...und diese anschließend mit einer Zange herauszieht. So kommt der Dübel ganz leicht aus der Wand.

3



Die Spackelmasse wird direkt aus der Tube auf die zu füllende Fläche aufgetragen.

4



Abschließend wird die Spackelmasse flächenbündig abgezogen.

Unser Tipp

Für größere Flächen könnt ihr den Malerspachtel extra fein „to go“ im Eimer verwenden!



Wenn die Fläche vollständig getrocknet ist, wird sie anschließend noch geschliffen, um Unebenheiten zu glätten. Danach könnt ihr die Wand weiter gestalten, z. B. streichen oder tapezieren.

