

# Flächen verspachteln mit dem Malerspachtel extra fein „to go“



Anspruch



Zeit



Personen



## Was benötigt ihr?

- Malerspachtel extra fein „to go“
- Universal Tiefgrund LF
- Quast
- Kelle
- Glätter
- Flächenspachtel

## Wissenswertes zum Malerspachtel „to go“

- Sehr weißer, gebrauchsfertiger Fill- und Finish-Spachtel
- Auf allen Gipskartonplatten, mineralischen Untergründen und tragfähigen Tapeten
- Auch für häusliche Feuchträume (Küche & Bad) geeignet
- Für Qualitätsstufen Q1 bis Q4



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland



*Gut zu wissen:  
Ihr könnt den Malerspachtel  
extra fein „to go“ auch für die  
Verspachtelung von Fugen und  
Löchern verwenden.*



1 Die Wand muss frei von Staub und losen Teilen sein. Am besten grundiert ihr dazu die Fläche, z. B. mit dem Universal Tiefgrund LF.



2 Der Malerspachtel extra fein „to go“ ist gebrauchsfertig. Einfach den Eimer öffnen und die Spachtelmasse entnehmen.



3 Die Spachtelmasse wird mit einem Glätter auf die vorgrundierte Wand aufgetragen.



4 Anschließend die Spachtelmasse mit einem breiten Flächenspachtel abziehen, bis die Wand schön glatt ist.



Wenn die Fläche vollständig getrocknet ist, wird sie anschließend noch geschliffen, um Unebenheiten zu glätten. Danach könnt ihr die Wand weiter gestalten, z. B. streichen.