

# Wände verputzen mit Kalkzement-Leichtputz



Anspruch



Zeit



Personen



## Wissenswertes zum Kalkzement-Leichtputz

- Leichter und spannungsarmer Unterputz/Grundputz
- Für innen und außen
- Auf normalem und hochwärmedämmendem Mauerwerk anwendbar
- Als Untergrund für mineralische und organische Oberputze sowie Fliesen

## Was benötigt ihr?

- Kalkzement-Leichtputz
- Kelle
- Glätter
- Abziehlplatte oder Flächenspachtel
- Rührgerät
- Quast
- Mörtelkübel
- Besen



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland



**1**  
Der Untergrund sollte schmutz- und staubfrei sein. Unebenheiten mit geeignetem Werkzeug entfernen. Staub mit einem Besen abkehren.



**2**  
Das Anbringen von Schnellputzprofilen kann das spätere Abziehen des Putzes erleichtern.



**3**  
Damit sich der Putz gut mit dem Untergrund verbinden kann, die entsprechenden Wandbereiche mit einem Quast und Wasser vornässen.



**4**  
Putz anrühren: die entsprechende Wassermenge in einen Mörtelkübel füllen, Putz hinzugeben und solange vermischen, bis eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.



**5**  
Mit einer Kelle nehmt ihr eine Portion Kalkzement-Leichtputz aus dem Eimer und packt sie auf den Glätter.

*Tipp*  
Bei sehr schwach oder stark saugenden Untergründen kann es eventuell erforderlich sein, vor dem Auftrag des Putzes eine entsprechende Haftbrücke aufzubringen und trocknen zu lassen.



**6**  
Den Putz mit dem Glätter auf die Wand auftragen und glatt abziehen. Die Putzleiste gibt hierbei die Dicke des Putzauftrages vor.



**7**  
Damit die Wandfläche am Ende planeben ist, wird sie mit einer Abziehlatte oder einem breiten Flächenspachtel abgezogen.



*Gut zu wissen:*  
Je nach Raumtemperatur hat man ca. 30-45 Minuten Zeit für die Verarbeitung.