



/ WeberDeutschland

**Thema** 



Schwierigkeit



Zeit



## Was benötigt ihr für die Tannenbäume & Rentiere?

- 1 kg Weber Bastelbeton
- 2 1 große Schüssel zum Anrühren
- 3 1 kleine Schüssel zum Portionieren des Bastelbetons
- 4 1 Spachtel
- 1 Messbecher mit ca. 280 ml Wasser
- Silikonformen ihr könnt sie fertig kaufen oder selbst bauen
- 1 Akkuschrauber mit Mixeraufsatz oder alternativ einen Schneebesen oder einen Handmixer aus der Küche



## 1

Zuerst füllt ihr das Wasser in die große Schüssel.



Mit dem Spachtel den Bastelbeton portionsweise hinzufügen und vermischen. Im Anschluss mit einem Mixer verrühren.



Den Beton verrührt ihr so lange, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind und ihr eine schöne, fließfähige Masse erhaltet. Und schon ist die Grundmasse fertig.



Anschließend füllt ihr den flüssigen Beton in die Silikonformen.

## Tannenbäume und Rentiere aus Bastelbeton So wird's gemacht



Um die Masse gleichmäßig zu verteilen und Luftbläschen zu vermeiden, klopft ihr an den Ecken der Silikonform.



Die Trocknungszeit von ca. 3 Std, ist abhängig von Größe und Dicke der Form, sie kann leicht variieren.



Wenn die Oberfläche hart ist, könnt ihr die Figuren vorsichtig aus der Form nehmen. Ggf. löst ihr überstehendes Material ab, um eine perfekte Form zu erhalten.



Jetzt dürft ihr richtig kreativ werden! Ihr könnt die Weihnachtsbäume individuell gestalten – mit Farben, Glitzer und allem was euch dazu einfällt.



